

火の気がないのに、 燃えた。



油の自然発火に注意！

アロマオイルが付いたタオルは乾燥機ではなく干して乾かしましょう。
塗料や床用ワックスなどが付いた布は水に浸してから捨てましょう。

詳しくはコチラ↓

🔍 NITE 自然発火 [検索](#)

